

TIPPS & TRICKS

Im Folgenden findest du hilfreiche Tipps, sollte das Akkucover einmal schwer entnehmbar oder versehentlich das Schloss zuerst geöffnet worden sein.



Step 1: Platziere deine Daumen seitlich am oberen Ende des Akkucovers. Zur einfacheren Handhabung stelle sicher, dass das Rad ordentlich steht und gegen Umfallen gesichert ist.



Step 2: Durch leichten Druck aus den Daumen kannst du das Akkucover leicht vom Unterrohr abdrücken. Positioniere hier bestenfalls deinen Zeigefinger bereits auf dem Schließmechanismus.



Step 3: Wie gewohnt kannst du nun den Schließmechanismus öffnen und diesen durch leichten Druck nach unten schieben.



Step 4: Anschließend kann das Akkucover wie gewohnt entnommen und wie in der Bedienungsanleitung beschrieben eingesetzt werden.

Weiterhin viel Spaß mit deinem Fahrrad wünscht dir MAXX aus Rosenheim!

MAXX
*Handmade
in Germany*