




QUICK
GUIDE



QUICK GUIDE

Dein **QUICK** Guide hilft dir, dein Fahrrad schnell fahrfertig zu machen.

Hier findest du 6 hilfreiche Punkte, die du vor deiner ersten Fahrt mit deinem neuen MAXX unbedingt beachten solltest.

VIEL SPASS MIT DEINEM MAXX


1. REGISTRIERE DEIN BIKE!



SCAN ME!

Wichtig! Für deine erweiterte 10 JAHRE Herstellergarantie musst du dich registrieren!


MAXX



QUICK GUIDE

2. Lenker


1



Richte den Lenker mittig aus und stelle die Neigung des Lenkers nach den persönlichen Vorlieben ein.


Brems- und Schalthebel an die Lenkerneigung anpassen.

2




Anschließend werden über Kreuz die Schrauben der Lenkerklemmung mit dem auf Vorbau aufgelaserten Anzugsmoment (Nm) festgezogen.

3




Abschließend im Wechsel die Schrauben der Vorbauklemmung, mit dem auf dem Vorbau aufgelaserten Anzugsmoment (Nm) festziehen.




QUICK GUIDE

3. Pedale




Eines deiner Pedale besitzt ein Rechts- und das andere ein Linksgewinde. Die meisten Pedale sind mit „L“ und „R“ für die Montage­seite gekennzeichnet. Bei manchen Pedalen ist das linke Pedal mit einer Rille auf der Achse gekennzeichnet.

1. Pedalgewinde leicht fetten.
2. Falls vorhanden, Unterlegscheiben auf die Pedalgewinde aufstecken.
3. Drehe das linke Pedal per Hand gegen den Uhrzeigersinn in das Gewinde im linken Kurbelarm und ziehe das Pedal mit einem Anzugsdrehmoment von 35 Nm fest.
4. Drehe das rechte Pedal per Hand im Uhrzeigersinn in das Gewinde im rechten Kurbelarm und ziehe das Pedal mit einem Anzugsdrehmoment von 35 Nm fest.



QUICK GUIDE

4. Bremsen einbremsen




Lass die Bremse bei langsamer Fahrt oder geringem Gefälle zwei- dreihundert Meter leicht schleifen.

Mind. 30 moderate Bremsungen aus mittlerer Geschwindigkeit (ca 25 km/h) fast bis zum Stillstand.

Auf einer langen, steilen Abfahrt die Bremse (einzeln!) 10-20 Sekunden schleifen lassen (die Scheibe heiß bremsen). Zwischen den Bremsvorgängen bei der Fahrt etwa 10 Sekunden die Bremsanlage abkühlen lassen.

Wichtig! Bremse nicht bis zum Stillstand des Rades. Einfacher ist es, wenn du dich zunächst auf eine Bremse konzentrierst. Unsere Empfehlung ist, sich erst um die Hinterradbremse zu kümmern und dann um die Vorderradbremse, damit du dich an das Ansprechverhalten der Bremse gewöhnst.



QUICK GUIDE


5. Bedienungsanleitung

Bitte beachte zusätzlich zu dieser Anleitung die Betriebsanleitung deines Fahrrads. Alle darin enthaltenen Angaben müssen gelesen und verstanden worden sein!



SCAN ME!

Wichtig! Behalte deinen Bikekarton auf und nutze ihn für den Reisetransport oder im Fall eines Reklamation.



QUICK GUIDE

6. #MYMAXX

TEILE DEINE ABENTEUER MIT UNS UND
MAKIERE UNS AUF FACEBOOK ODER
INSTAGRAM



@maxxbikes



@maxxbikes

#MAXXBIKES

#RIDEMAXX

FOLGE UNS!